

----- 山折り線
山型に折ります。



----- 谷折り線
谷型に折ります。



ご注意ください

本品の組み立てには、カッターやはさみ、ピンセット、接着剤などを使用します。
危険ですので幼児の手の届かない場所で作業をしてください。


ペーパークラフト専用紙推奨

■ 用意する道具

カッターナイフ。接着剤（木工用推奨）または両面テープ。爪楊枝。インクの切れたボールペン。カッティングマットまたはダンボール。ピンセット。

■ 組み立てを始める前に

まず、型紙と組立説明書をじっくりと見て、形状と組立手順を理解しておきましょう。カッターを入れる前にインクの切れたボールペンなどで折り目を軽くなぞっておくと折りやすくなります。カッティングマットが無い場合は、ダンボール等を下に敷いてカットしてください。接着剤が無い場合は、両面テープを細く切って接着してください。



②

